

Circuits relais :

- Appuyer sur la touche .
- Affichage du premier relais avec son mode actuel (marche ou arrêt).
- Appuyer successivement sur la touche  pour afficher et sélectionner le relais désiré.

Le mode de fonctionnement clignote, choisir le mode avec  et  puis valider avec la touche .

Marche : exécution des pas de programmes ou programme actif.

Arrêt : non activation des pas de programme ou circuit forcé à l'arrêt.

État : permet de visualiser l'état du circuit.

Visu : permet de visualiser les pas de programme sans les modifier.

Prog.: permet d'entrer dans la programmation du circuit
(pour créer/ajouter/modifier/supprimer un pas de programme).

Efface : effacement de la programmation du circuit.

Test relais :

- Appuyer sur la touche .
- Affichage du premier relais.
- Appui successif sur  affiche et sélectionne le relais pour mise en route manuelle.
 - Appui  court (1s) -> test bref.
 - Appui  long (4s) -> test forcé (le circuit reste actif).
 - Appui  -> arrêt du test forcé.

Programmer date de vacances ou jours spéciaux :

- Appuyer sur la touche .
- Choisir le mode Vacances ou Spécial avec  et .
- Appui , choix période de date à date.
- Saisir les dates puis choix des circuits relais concernés. Tous les circuits, Tous les circuits sauf ou une sélection de certains circuits.

Pour programmer plusieurs dates de vacances, utiliser le logiciel PC.

Accès au menu utilisateur avec appui , se référer à la notice complète 606345.